


https://github.com/sousatecnologia/bd_dados




Identifique o Sistema de Coordenadas para um conjunto de dados

- Inicie o QGIS.
- Se a janela Navegador não for exibida, clique na barra de menu em Visão / Painéis / Navegador
- Na janela Navegador, em Favoritos clique com o botão direito do mouse e depois em Adicionar um Diretórios...
- Navegue até a pasta onde se encontra a pasta WilsonNC, selecione-a e pressione o botão Selecionar pasta.
- Expanda WilsonNC e, em seguida, expanda Wilson.gpkg
- Clique com o botão direito do mouse na classe de feições Schools e escolha Propriedades da camada.
- Na janela Propriedades da camada, na aba Metadados, procure por Sistema de referência de coordenadas (SRC).

Identifique o Sistema de Coordenadas para um conjunto de dados

Na janela Propriedades da camada:



Identifique o Sistema de Coordenadas para um conjunto de dados

1. Qual é o Sistema de Coordenadas desses dados?

2. É um Sistema de Coordenadas Geográficas ou um Sistema de Coordenadas Projetadas? Como você sabe?

EPSG (sigla para *European Petroleum Survey Group*) é um banco de dados de **sistemas de referência espacial** e **projeções cartográficas**, amplamente utilizado em sistemas de informação geográfica (SIG), como QGIS, ArcGIS e bibliotecas de programação

Identifique o Sistema de Coordenadas para um conjunto de dados

3. Se você respondeu que o Sistema de Coordenadas é um Sistema de Coordenadas Projetadas, qual projeção está associada a este SCP?


4. Qual propriedade é preservada por essa projeção?

Identifique o Sistema de Coordenadas para um conjunto de dados

- Clique na barra de menu em Projeto / Propriedades...
- O Na janela Propriedades do projeto SRC, clique em SRC
- 5. Qual é o Sistema de Referência de Coordenadas (SRC) atual relacionado para a estrutura do projeto?

Identifique o Sistema de Coordenadas para um conjunto de dados

- Em Navegador navegue para ..\WilsonNC\Wilson.gpkg.
- Clique com botão direito do mouse em Schools e, em seguida, Adicionar camada ao projeto.



Identifique o Sistema de Coordenadas para um conjunto de dados

- Clique na barra de menu em Projeto / Propriedades...
- O na janela Propriedades do projeto SRC, clique em SRC
- 6. Qual é o Sistema de Coordenadas da estrutura de dados?

fechar a janela Propriedades do projeto - SRC.

Identifique o Sistema de Coordenadas para outro conjunto de dados

- Na janela Navegador, na pasta ...\WilsonNC, clique com o botão direito do mouse em Wilson_Recareas.shp e escolha Propriedades da camada.
- 7. Qual é o Sistema de Coordenadas desse conjunto de dados?

8. Esse conjunto de dados está em um Sistema de Coordenadas Geográficas ou Projetadas?

Identifique o Sistema de Coordenadas para outro conjunto de dados


9. Como o Sistema de Coordenadas Geográficas desse projeto é comparado com o Sistema de Coordenadas Projetada atribuído à classe de feição Schools?

10. Se você adicionar o shapefile Wilson_Recareas ao seu mapa, você espera alinhálo corretamente com a camada Schools?

Identifique o Sistema de Coordenadas para outro conjunto de dados

- Feche a janela Propriedades do projeto
- No Navegador navegue para ..\WilsonNC.
- Clique em Wilson_Recareas.shp e, em seguida, clique em Adicionar camada ao projeto para adicioná-lo ao mapa.


Identifique o Sistema de Coordenadas para outro conjunto de dados



pesar de terem

Identifique um conjunto de dados com um Sistema de Coordenadas diferente

- Na janela Navegador, clique com o botão direito do mouse em WilsonCrimes.shp e escolha Propriedades da camada.
- 11. Qual é o Sistema de Coordenadas desse conjunto de dados?



Identifique um conjunto de dados com um Sistema de Coordenadas diferente

12. Esse é um Sistema de Coordenadas Geográficas ou um Sistema de Coordenadas Projetadas? Como você sabe?

13. O Sistema de Coordenadas Geográficas é o mesmo para este arquivo como foi para os outros dois conjuntos de dados que você analisou?

14. O Sistema de Coordenadas Projetadas é o mesmo?

Identifique um conjunto de dados com um Sistema de Coordenadas diferente

15. Como o Sistema de Coordenadas desse conjunto de dados é comparado com o Sistema de Coordenadas atribuído à classe de feição Schools em Wilson_Recareas.shp?

16. Se você adicionar este shapefile ao seu mapa, você espera que ele esteja corretamente alinhado com as outras duas camadas?


Identifique um conjunto de dados com um Sistema de Coordenadas diferente

- Em Navegador, navegue para ..\WilsonNC.
- Clique em WilsonCrimes.shp e, em seguida, clique em Adicionar camada ao projeto para adicioná-lo ao mapa.

Você verá um aviso de Sistemas de Coordenadas Geográficas (Geographic Coordinate Systems Warning).

Identifique um conjunto de dados com um Sistema de Coordenadas

diferente




Os dados são adicionados ao mapa e se alinham com os outros dois conjuntos de dados.

Contanto que um conjunto de dados contenha um SCG válido, o QGIS pode usar uma conversão geográfica para convertê-lo, de modo que ele seja compatível com outro SCG

Identifique um conjunto de dados com um Sistema de Coordenadas desconhecido

Quando um conjunto de dados tem um Sistema de Coordenadas desconhecido, o QGIS não tem um sistema de referência válido com o qual começar. Apresentaremos um exemplo disso posteriormente.

Clique com o botão direito do mouse em WilsonLots.shp e escolha Propriedades da camada.



Identifique um conjunto de dados com um Sistema de Coordenadas desconhecido

18. Na caixa de diálogo Propriedades das camada, o que está definido como o Sistema de Coordenadas atual?


Ver o Sistema de Coordenadas atual definido como desconhecido, significa que o conjunto de dados não tem nenhuma informação associada que defina em que lugar suas feições devem ser espacializadas na superfície da Terra. O arquivo não tem utilidade sem essa informação. Determinar o Sistema de Coordenadas pode requerer alguma pesquisa; quando você souber qual ele deve ser, será possível defini-lo e tornar o arquivo útil novamente.

Identifique um conjunto de dados com um Sistema de Coordenadas desconhecido

A seguir, você verá o que acontece quando o Sistema de Coordenadas não é definido.

- Adicione WilsonLots.shp ao mapa.
- No painel de Camada, clique com o botão direito do mouse na camada WilsonLots e escolha Zoom para Camada (Zoom To Layers).


Identifique um conjunto de dados com um Sistema de Coordenadas desconhecido



Identifique um conjunto de dados com um Sistema de Coordenadas desconhecido


A seguir, você verá o que acontece quando o Sistema de Coordenadas não é definido.

Na barra de ferramentas, clique no botão Ver tudo




Identifique um conjunto de dados com um Sistema de Coordenadas desconhecido


- Remova a camada WilsonLots do projeto.
- Clique com o botão direito do mouse na camada WilsonCrimes e escolha Zoom para Camada (Zoom To Layers).



Atribua um Sistema de Coordenadas a um conjunto de dados sem uma referência espacial

- Ative a Caixa de ferramentas no menu Processar / Caixa de ferramentas
- Localize Definir projeção de Shapefile





Altere o Sistema de Coordenadas de um conjunto de dados

- No painel Navegador, navegue para ..\WilsonNC.
- Clique com o botão direito do mouse em WilsonLots.shp, Exportar camada / Arquivo.

